

## Handleiding: Trapsensor BSA monteren



**Wat wordt er geleverd:**

**Trapsensor BSA**

**Wat heeft u nodig:**

**Cranktrekker  
Steeksleutel 16  
Inbussleutel 8  
Montagekit**

1. Voor het installeren van de trapsensor dient de trapper (crank) te worden verwijderd van de trapas aan de linkerkant. Verwijder de bout die de crank vast houdt, dit kan met een inbussleutel acht.



2. Draai dan de cranktrekker in de trapas, en draai de moer van de cranktrekker naar binnen met sleutel zestien. De crank zal nu van de trapas af komen.



3. Schuif nu de BSA sensor over de trapas en zorg dat hij in de 20 tanden van de trapas cup komt. Dit kan wat stroef gaan dit komt door de sensor die zich aan de as vast klemt.



4. Nu kan de crank weer gemonteerd worden, deze kunt u met inbussleutel acht weer vast draaien.

Let op! Als je de crank aandraait mag deze niet op spanning tegen de sensor aan komen, in sommige gevallen dien je een stuk van de crank af te slijpen/zagen om zo meer ruimte te krijgen.

