

## Handleiding: Kabels afwerken



Wat wordt er geleverd:

Ombouwset

Wat heeft u nodig:

Schroevendraaier x  
Kniptang  
Tywraps  
Kabelafwerkkous  
Kabelafdekkap

- 1. Om de kabels perfect af te werken dient u vooraan te beginnen.**  
U start door het display te monteren en de display kabel aan te sluiten op de waterproofstekker.
- 2. U gaat de 6V kabel die mee geleverd wordt aansluiten op uw bestaande koplamp.**
- 3. Als u een voorwielmotor heeft gaat u ook deze bevestigen in de vork, kijk naar de handleiding motor montage voor meer informatie.**
- 4. Nu heeft u alle kabels die richting de trapas moeten compleet. Zorg dat er voldoende ruimte is aan de voorkant om te kunnen sturen, kabels mogen absoluut niet op spanning zitten.**
- 5. Stel de kabels op de juiste lengte en trek een tywrap aan de bovenkant om de deze lengtes vast te zetten.**
- 6. Nu kunt u een kabelafwerkkous of spiraalband bevestigen om de kabels die richting de trapas gaan. Meet de lengte van uw trapas richting het balhoofd om de juiste lengte te bepalen.**

7. U kunt nu de kabel bundel bevestigen aan het frame, dit kan op meerdere manieren.
8. Eenmaal aangekomen bij de trapas kunt u over gaan tot het monteren van de trapasensor. Voeg deze kabel toe aan uw kabelbundel die richting de controller gaat.
9. Meet nu de lengte tussen de accucase en de trapas om een nieuw stuk kabelafwerkkous of spiraalband op maat te knippen.
10. Als u de kabels wederom in de kous of spiraalband heeft bevestigd u onder bij de trapas een tywrap op de kabels om later de kous weer strak te kunnen trekken.
11. Laat de kabels over het spatbord richting de accucase lopen bevestig deze bij voorkeur met onze spatbord afwerkkap. (verkrijgbaar in de webshop!)



12. Laat de kabels door het gat onder in de accucase naar binnen gaan om vervolgens de controller aan te sluiten.
13. Trek het kous strak aan om een mooie glad eindresultaat te krijgen en bevestig er een tywrap om heen om het zo te houden.